



Wipe-out / Last man standing manual



Delar:

- 6 st Stabiliserings pinnar
- 6 st Runda podier BAS
- 6 st Runda Podier TOP
- Styrenhet
- Motor del
- Wipeout dyna
- 2 "armar"

Vikt: 170kg

Yta: 9x9x1,5m

Viktig information:

- **Får ej** köra på kunds egna elverk det kan paja maskinen, Ska köras av våra elverk i så fall (måste vara ett inverter elverk).
- **Får ej** köras i regn/vatten

Upp montering

1. Börja med att ställa ut alla delar på aktivitetsplatsen, med motordelen i centrum (den del som kommer snurra).
2. Montera av stödhjulen på motordelen och sätt på alla 6 stödben.
3. På sidan av styrboxen finns en lucka där du hittar två sladdar. Dra försiktigt ut hankontakten till grenuttaget och koppla in den. Ta den andra kabeln och koppla in i nederdelen på motordelen OBS Säkra genom att fälla över den svarta spärren.
4. Om du kopplat allt rätt så bör nu Wipe-out gå att starta. Prova lite snabbt så att allt funkar.
5. Mattan består av en halvkluven cirkel som enkelt vecklas ut runt Wipe-out. Vid klyvningen så finner du ett par snören med öglor. Trä dessa igenom varan så att sprickan "sys" ihop.
6. Sätt på armarna och fäst karrborrebanden
7. Koppla in pumpen i luftröret från mattan och spänn så att det blir så lufttätt som möjligt. Koppla in pumpen i grenuttaget.

8. Se till så att alla ventilationsluckor på mattan är stängda med dragkedja och kardborreband. Ser allt bra ut så kan du nu starta pumpen så att mattan fylls med luft. Pumpen ska sitta i och vara igång under hela aktivitetsperioden.
9. När mattan är uppblåst så kan du vika över kardborrebanden vid klyvningen så att cirkeln blir helt sluten.
10. Om du är utomhus så behöver du även säkra mattan med markspik (gräs).
11. Testkör Wipe-out återigen för att se så att mattan ligger bra osv. Lägg undan övriga delar på säkert ställe där de inte är i vägen eller försvinner.

Styrmanual:

Wipe-out styrs enkelt ifrån styrboxen och man kan antingen köra manuellt (joysticken) där man kan välja hastigheten. Börja med att se till så att huvudströmbrytaren är på. **OBS** Var hela tiden beredd att trycka på den **röda stoppknappen** om någon skulle hamna fel så de inte skadas!

Nedmontering/hoppackning

1. Stäng av all el och koppla loss pumpen. Öppna även upp alla ventiler på mattan (kardborreöppningar och dragkedjor) och öppna upp vid klyvningen.
2. Rulla ihop kablarna snyggt så att de lätt kan tas upp igen utan knutar.
3. Trampa ut så mycket luft (utan skor) som möjligt från mattan så att du sedan kan rulla ihop den snyggt och tight som du fick den och säkra med spännbandet. (vik den halv måne och rulla ihop mattan. Mattan ska inte vikas som tårtbitar)
4. Koppla loss styrbox från styrenhet och lägg tillbaka kabeln in i enheten.
5. Ta av benen och sätt på hjulen som de var innan och lägg stödbenen under mattan på pallen.
6. Lasta in allt i bilen igen och ta en extra titt så att du ej har glömt något.